


취급 설명서



(클럽 전반)

골프 클럽 사용 방법

골프 클럽을 안전하게 사용하기 위해 반드시 이 ‘골프 클럽 사용 방법’을 읽어 주십시오.

또한, 읽으신 후에는 소중히 보관하십시오.

골프 라이프를 안전하고 쾌적하게 즐기는 방법

클럽 헤드



각부에 이상이 없는지 반드시 확인

클럽을 사용하기 전에 샤프트, 헤드의 균열, 샤프트의 접착력 감소, 나사 풀림, 그립의 헐거움 등 각 부분에 이상이 없는지 반드시 확인하십시오.부상의 원인이 될 수 있습니다.



페이스부 이외의 타격은 파손의 원인

페이스부 이외로 타격하면 파손의 원인이 됩니다. 특히 우드 헤드의 페이스부 이외 (넥이나 크라운 등)로 타격하면 헤드의 홈이나 헤드 균열, 샤프트 부러짐의 원인이 됩니다.



샷을 할 때는 반드시 적절한 것을 사용

골프공이나 타격 연습기구 이외의 것은 치지 마십시오. 또한 콘크리트, 아스팔트, 돌 등 단단한 것 위에서는 치지 마십시오.

부상 및 클럽 파손의 원인이 됩니다.



강한 충격 후에는 반드시 확인

임팩트 시에 충격이 강한 더프샷(뒤땅)이나 반복되는 더프샷은 파손의 원인이 됩니다.

넥이나 샤프트에 이상이 없는지 반드시 점검하십시오. 그대로 사용하면 샤프트가 부러져 부상을 입을 수 있습니다. 또한, 나무나 건축물, 돌이나 금속 등으로 충격을 받은 경우에도 반드시 점검하십시오.




조정 기능을 올바르게

설정하여 안전 확인

라운딩 및 연습 전에 반드시 헤드와 샤프트 또는 웨이트가 올바르게 장착되었는지, 나사가 풀리지 않았는지 확인하십시오. 제대로 장착되어 있지 않으면 스윙 중에 나사가 풀릴 수 있으며, 자기나 주변 사람이 부상을 입는 등 심각한 사고를 일으킬 수 있습니다. 또한, 튜닝할 때는 넥 안이나 나사 구멍 등에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

클럽을 보관할 때는 부품을 올바르게 장착한 상태로 보관하십시오. 분해된 상태로 두면 부품을 분실하거나 파손의 원인이 될 수 있습니다.

샤프트



샤프트의 부러진 부분에 부상 주의

샤프트가 파손된 경우에는 부러진 부분을 절대로 만지지 마십시오. 베이거나 찢려서 다칠 위험이 있습니다. 특히 카본 샤프트의 섬유는 찢리기 쉬우므로 주의하십시오. 파손 부분은 테이프나 천 등으로 보호하고, 샤프트를 신속하게 교체하십시오.



샤프트에 흠집이 나면 즉시 교체

샤프트를 밟거나 충격으로 인해 흠집이 생기면 신속하게 교체하십시오.

작은 흠집이라도 그대로 계속 사용하면 샤프트가 부러져 부상을 입을 수 있습니다.



무리한 부하는 파손의 원인

샤프트의 경도와 상태를 확인하기 위해 과도한 힘으로 구부리거나 비틀지 마십시오.

샤프트가 파손될 수 있습니다.

그립



소모된 그립은 신속하게 교체

표면이 미끄러워지거나, 닳거나, 균열이 생긴 그립은 반드시 교체하십시오. 스윙 중에 클럽이 손에서 미끄러져 다른 사람이 맞을 위험이 있습니다. 또한, 이상을 느낀 경우에는 신속하게 교체하십시오.

롱 드라이버



롱 드라이버의 취급에 주의하십시오.

스윙 시에는 스윙 아크가 커지므로 주위의 안전을 반드시 확인하십시오. 연습장에 따라서는 사용할 수 없는 경우가 있으므로, 연습장에 미리 확인하시기 바랍니다. 또한, 캐디백에 따라 넣을 수 없는 모델도 있으므로 주의하시기 바랍니다. 넣지 못하고 택배 등을 이용할 때는 운송 중에 파손될 수 있으므로, 반드시 별도 포장 방법으로 운송하십시오.

퍼터



퍼터로 하는 샷은 위험

퍼터는 그린 퍼팅이나 그린 주변에서의 어프로치용으로 설계되었으므로 다른 곳에서는 사용하지 마십시오. 특히 샷을 하면 샤프트가 부러져 클럽 파손이나 부상의 원인이 됩니다.

헤드 커버



클럽을 보호하기 위해 반드시 장착

헤드 커버가 부착되어 있는 클럽은 반드시 헤드 커버를 사용하여 헤드에 흠집이 생기지 않도록 주의하십시오. 또한, 클럽을 운반할 때는 흠집이 생기지 않도록 캐디백을 이용하는 등 포장에 주의하십시오. 파손의 우려가 있습니다.

스윙 시 및 취급에 관하여



스윙 시에는 주위의 안전을 반드시 확인

스윙할 때는 사람, 나무, 건축물 등에 닿지 않도록 주위의 안전을 반드시 확인하십시오. 사람에게 닿으면 사망이나 부상의 원인이 됩니다. 또한, 도로나 공원 등 사람이 지나는 곳에서는 절대로 사용하지 마십시오.

※**롱 샷의 모델은 특히 주의하십시오.**



스윙 시 주의점

스윙 시 폴로스루로 어깨나 등에 클럽이 맞으면 샤프트가 파손되어 부상의 원인이 되므로 주의하십시오.



자기에게 맞는 클럽 사용

힘이 세고 체력이 있는 분이 시니어용, 레이디용이나 주니어용 클럽을 사용하면 파손되어 부상의 원인이 될 수 있습니다.


자기 체력과 기량에 맞는 클럽을 사용하십시오.

※자기에게 맞는 클럽은 판매점에서 확인하십시오.



캐디백에 넣고 뺄 때나 넘어졌을 때 주의

캐디백에서 클럽을 넣고 뺄 때는 클럽에 강한 힘이 가해지지 않도록 주의하십시오. 파손의 우려가 있습니다. 또한, 클럽이 들어 있는 상태에서 캐디백이 넘어지면 파손의 원인이 되므로 특히 주의하십시오.



클럽을 소중히

클럽을 밟거나 내리치지 말고 주의해서 사용하십시오. 또한, 클럽을 지팡이 대신 사용하거나 무거운 물건을 올려놓거나 매달리면 손상 및 부상의 원인이 됩니다.



낙뢰 시에는 신속하게 대피

라운딩 또는 야외에서 사용하는 중에 번개가 치기 시작하면 클럽을 몸에서 멀리 떼어 놓고 가능한 한 빨리 안전한 장소로 대피하십시오.

카본 샤프트와 스틸 샤프트는 전기가 통하므로 감전의 위험이 있습니다.

개조에 관하여

당사 이외에서 클럽을 수리·개조한 경우는 보증 대상에서 제외됩니다. 샤프트 교환, 라이각 조정, 로프트각 조정, 클럽 부품의 재조립 등은 클럽 개조에 해당하므로 주의하십시오. 그립 교환은 클럽 개조에 해당하지 않습니다.

골프 클럽은 습기나 녹 등으로부터 보호하고, 사용 후에는 반드시 청소하십시오.

클럽 헤드 청소 방법

1. 클럽의 페이스면, 솔 등에 부착된 모래, 진흙, 잔디 등을 브러싱을 통해 제거합니다.

2. 마른 천으로 미세한 이물질과 수분을 닦아냅니다.

3. 시판 오일, 클리너를 고르게 바릅니다.

4. 마무리로 마르고 깨끗한 천으로 닦으십시오.

■연철

헤드 표면은 도금 가공이 되어 있으나, 부드러운 연철 소재를 활용하기 위해 막 두께가 매우 얇습니다.

강산성이나 컴파운드(연마제)가 들어간 녹 제거제나 클렌저, 스틸을 등은 사용하지 마십시오.

헤드의 표면에 흠집이 생겨 녹의 원인이 됩니다.

■티타늄, 스테인리스, 알루미늄, 구리 합금

수분이나 얼룩이 묻은 채로 보관하거나 자동차 트렁크 등 습기가 많은 곳에 장시간 방치하면 녹이나 부식이 발생할 수 있습니다. 도장하지 않은 부분은 녹 제거제로 가볍게 닦으십시오.

■특수 도금(이온 플레이팅 포함)

부드러운 타구감을 중시한 표면 마무리를 하고 있어, 기존 니켈 크롬 도금에 비해 표면 경도가 부드럽고 막 두께도 얇습니다. 이로 인해 긁힘, 흠집이 생기기 쉽고, 또 특유의 변색이나 녹 등 표면 변화가 일어나기 쉬우므로, 강산성이나 연마제가 들어간 녹 제거제는 절대로 사용하지 마십시오.

■금속(티타늄, 금속 등) 헤드의 도장

금속 헤드의 도장은 잔디 마찰 및 공이나 모래와의 충격으로 인해 도장이 마모되거나 벗겨질 수 있습니다. 헤드 본체에 흠집이 없는 한 파손의 원인이 되지 않습니다.

연마제가 포함되지 않은 금속 헤드 전용 클리너를 사용하십시오.

■논 도금(검은색 염색 포함)

연철 본래의 부드러움을 살리는 마무리로 인해 청소해도 녹 발생은 피할 수 없습니다. 가능한 한 빨리 수분을 제거하고 기계유 등을 바르십시오.

■카본

소재 특성상 과도한 과열로 인해 품질이 열화되어 파손의 원인이 될 수 있으므로, 스토브나 버너 등 열원 근처에 두지 않도록 주의하십시오.

샤프트

1. 마른 천으로 묻어 있는 먼지, 진흙, 이물질을 닦아냅니다.

2. 시판 오일, 클리너를 고르게 바릅니다.

그립

1. 물이나 젖은 천으로 묻어 있는 먼지, 진흙, 이물질을 닦아냅니다.

2. 그늘에서 자연 건조하십시오.

우중골프 후

1. 마른 천으로 수분을 잘 닦아낸 후, 바람이 잘 통하는 곳 그늘에서 말립니다.

※캐디백에서 클럽을 꺼내 헤드 커버를 벗깁니다.

2. 완전히 말린 후 청소하십시오.

클럽 보관 방법

• 고온다습한 장소는 피하십시오.

• 자동차 트렁크 안이나 직사광선이 닿는 곳에 오래 두지 마십시오.

• 화기에 가까이 가져가지 마십시오.

• 어린이가 꺼내어 함부로 휘두르지 않도록 보관 관리하십시오.

• 물건이 떨어지거나 넘어지지 않는 곳에 보관하십시오.

수리 방법

직접 수리하면 안전상 문제가 발생합니다.

반드시 구매한 판매점에 수리를 의뢰하십시오.

또한, 이사·증정품 등 구매 판매점에 문의할 수 없는 경우는 당사로 연락하시기 바랍니다.

타구로 인한 흠집에 관하여

볼에 모래나 돌 등이 묻은 상태에서 타격했을 때 발생한 클럽 헤드의 흠집은 보증 대상에서 제외됩니다.