

使用说明书

(球杆通用)

阅读本使用说明书后请与保修书一起妥善保管。

从购买产品的销售店处领取保修书前，请确认保修书中有销售店印章、购买日等信息。若保修书遗失，即使仍在保修期内，也无法适用保修。另外，本公司不再重新出具保修书，敬请谅解。

为安全享受高尔夫的乐趣

请正确理解高尔夫球杆的使用方法、保养方法和保管方法等内容。请务必遵守以下“警告”和“注意”事项，安全享受愉快的高尔夫生活。

警告



请务必确认各部位无异常

在使用球杆前，请务必确认杆头、杆身、握把、螺丝部、配重等各部位无异常。



请使用与自身力量相符的球杆规格

力量较大的高尔夫球手若使用面向老年人或女士的球杆，有可能导致杆身和杆头受损，因此请使用与自身体力相符的球杆。



挥杆时请务必确认周围的安全

为防止事故发生，在挥杆前请务必确认周围的安全，另外，请勿在道路、公园等有人经过的场所使用球杆。



请尽早更换已磨损的握把

在挥杆过程中，有球杆打滑导致发生事故的危險，因此请务必更换已磨损或已变质、易打滑的握把。



请不要像其他球杆一样使用推杆

推杆被设计用于推球或从果岭附近开始近距离切球，因此，请勿将其用于其他目的。



球杆受到强力冲击后请务必对其进行确认

用球杆大力敲击地面时 (duff)，请立刻确认颈部、杆身有无异常。使用有异常的球杆将有可能导致事故发生。另外，击打到树木或建筑物、石头或金属等物体上，受到大力冲击时，也请务必检查球杆。

注意



请装上杆头套，保护高尔夫球杆杆头

不使用木杆时，请套上杆头套，以避免损伤



请勿触碰杆头、杆身的破损处

请勿触碰破损处，以免受伤。请用胶带等保护破损处，并立即送修。



请勿对杆身施加过大负荷

请勿用过大的力量弯折或扭曲杆身，否则有可能导致杆身破损



请立刻更换受损的杆身

杆身受损时有可能导致其折断，此时请立即更换杆身。



请勿故意用颈部击球

使用颈部击球有可能导致杆身折断，敬请注意。



请勿踩踏或敲击球杆

请勿踩踏或敲击球杆。另外，请勿将球杆用于打高尔夫球以外的其他用途。



将球杆放入或取出高尔夫球包时请注意

将球杆放入或取出高尔夫球包时，请注意避免对球杆施加过大的负荷。另外，请注意防止装有球杆的高尔夫球包翻倒。



请小心搬送球杆

搬送球杆时，请使用高尔夫球包等，避免对球杆造成损伤。

⊘ 表示禁止行为

ⓘ 表示义务行为。

为防止高尔夫球杆受潮、发霉等，使用后请务必对其进行保养。

球杆杆头的保养方法

- ① 用刷子刷去附着于球杆杆面和杆底等处的沙子、泥土和杂草等。
- ② 用干布仔细擦去污渍和水分。
- ③ 均匀涂上市售的防锈油和清洁剂。
- ④ 最后请用干净的干布摩擦污渍处。

杆身的保养方法

- ① 用干布擦去附着于杆身上的灰尘、泥土和污渍。
- ② 均匀涂上市售的防锈油和清洁剂。
- ③ 为防止钢制杆身生锈，使用后请用干布仔细擦去所有污渍和水分。尤其是在雨天使用后，请将球杆放在通风良好的场所，使其阴干。

橡胶握把的保养方法

- ① 请用干布擦去附着于握把上的灰尘、泥土和污渍等。

雨天时使用后的保养方法

- ① 请用干布完全擦干水分后，将球杆放在通风良好的场所，使其阴干。※请将球杆从高尔夫球包中取出，并拆下杆头套。
- ② 球杆完全干燥后，请对各部位进行保养。

保养时材料和表面的注意点

铁或钢

使用了铁或钢的杆头表面经过电镀加工。电镀层的厚度极薄，因此，请勿使用强酸性、带研磨剂的除锈剂、去污粉和钢丝球，否则有可能损伤杆头，导致生锈。

涂装面

保养涂装面时请使用不含研磨剂的高尔夫球杆专用清洁剂。

经过离子电镀 (IP) 处理的表面

IP 层剥落时，无法重新进行处理，从而会导致球杆受损。因此保养时请勿使用钢丝球或金属刷。

钛、不锈钢、铝、铜合金

为防止生锈和腐性，请在清除水分和污渍后，保管在湿气较少的场所。

碳复合材料

受材料特性影响，过度加热可能会影响质量并造成损坏，因此请注意不要将本品放置在靠近炉灶或燃烧器等热源的地方。

球杆的保管方法

- 请勿保管在高温、潮湿的场所。
- 请勿长时间放置在汽车后备箱中或阳光直射的场所。
- 请勿放置在靠近火源的场所。
- 请妥善保管管理，防止儿童取出球杆并胡乱挥舞。
- 请保管在物品不会掉落或翻倒的场所。

修理方法

顾客擅自修理容易引发安全问题，修理时请务必委托购买产品的销售店。

关于改造

改造后的球杆如发生损伤或因此导致事故，本公司概不负责。

保护环境

如果需要废弃设备时，请与本地相关机构联系，获取正确的废弃方法，请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。